

Детский растущий комплект Punto

Руководство по сборке

Сборка стула



- 1 Предустановленными винтами прикрутите перемычку (A4) к ногам стула (A3).



- 2 Прикрутите сиденье (A1) к каркасу стула, винтами (B2).
Примечание: для лучшей сборки, переверните стул ногами вверх.



- 3 Прикрутите спинку (A2) к ногам стула винтами (B1).



- 4 Вкрутите винты-фиксаторы (A14) в специальные отверстия в ногах стула.

Сборка стола



- 1 Прикрутите перемычку (A8) к одной ноге стола (A7) предустановленным винтом.
Примечание: не присоединяйте к обеим ногам.



- 2 Прикрутите пластиковые накладки (A14) к обеим ногам стола (A7) винтами (B1). Затем вставьте в эти накладки подставку для ног (A10). Вставьте в ноги шестигранный вал (A16). Только после этого прикрутите перемычку (A8) к другой ноге стола (A7) предустановленным винтом.



- 3 Прикрутите столешницу (A5) винтами (B1) к металлическому каркасу.

Обратите внимание:

1. Используйте комплект только в помещении.
2. Комплект должен быть размещен на ровной поверхности.
3. Если вы разольете воду на столешницу, пожалуйста, протрите ее чистой тканью или тряпкой.
4. Пожалуйста, регулярно проверяйте винты, чтобы убедиться, в том, что во время ежедневного использования комплекта он не деформируется.
5. Затяните все винты только после того, как стол и стул будут правильно собраны.




- 4 Вставьте направляющие (A9) (зафиксированы на металлической пластине) в направляющие на пластиковом органайзере (A6), как показано на картинке.



- 5 Ослабьте винты-фиксаторы по бокам столешницы. Поднимите и зафиксируйте в таком положении, закрутив винты-фиксаторы.



- 6 Прикрутите органайзер (A6) винтами (C4).



- 7 Прикрутите крючок (A11) винтом (C4).



- 8 **Примечание:** регулярно проверяйте, что все винты крепко затянуты.



На ногах стола и стула есть опорные винты с помощью которых можно компенсировать неровности пола.



Ручку для регулировки высоты можно установить как в правую, так и в левую сторону.



Детский растущий комплект Punto



Как регулировать стол:

1. Для того, чтобы поднять

- 1.1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стула;
- 1.2. Придерживайте руками стул с обеих сторон, аккуратно поднимайте стул до нужной высоты;

Для правильного соотношения высоты стула с ростом ребенка, ориентируйтесь на схему на ногах стула.

- 1.3. Как настроите стул на нужную высоту, можно затянуть винты-фиксаторы;

2. Для того, чтобы опустить:

- 2.1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стула;
- 2.2. Аккуратно поднимайте стул до максимальной высоты, затем плавно опускайте вниз до самого нижнего уровня;

- 2.3. После самого нижнего уровня вы можете настроить высоту стола на нужную вам.

Как регулировать стол:

1. Ослабьте винты-фиксаторы на ногах стола;
2. Аккуратно поворачивайте механическую ручку до тех пор, пока парта не достигнет нужной высоты;
3. Сильно затяните винты-фиксаторы.

Регулировать угол наклона столешницы:

1. Ослабьте винты-фиксаторы по бокам столешницы;
2. Установите оптимальный угол наклона для письма, чтения или рисования;
3. Затяните винты-фиксаторы.

Список деталей



1 A1



2 A2



5 A5



9 A9x2



13 A13



17 B1x10 (M6x15)
2 шт. для спинки
стула, 4 шт. для накладок,
4 штуки для стола



6 A6



10 A10x4



14 A14



18 B1x10 (M6x15)
2 шт. для спинки
стула, 4 шт. для накладок,
4 штуки для стола



3 A3x2

Ноги стула



7 A7x2

Ноги стола



11 A11



15 A15



4 A4



8 A8



12 A12



16 A16



19 C4x5 (5x14 мм)
(4 шт. для органайзера
1 шт. для крючка)